WAWANOLETT PAD8GI OD/FUZZ v1.03
MANUEL DE L'OPÉATEUR

Version 05/2026



Coupe les basses fréquences

Contrôle le GAIN du préamplificateur

Contrôle le volume de la pédale quand le PRE est activé

Contrôle la distortion des basses fréquences

Activation du PRE (préamplification)

Coupe les hautes fréquences

Contrôle la tonalité du son de l'effet

Contrôle le volume de la pédale quand le PRE n'est pas activé

Contrôle le niveau de distorsion

Activation de l'effet (true-bypass)

www.wawanolett.com